

**Электронагревательный ТЭН является нагревательным устройством и предназначен для монтажа в корпус полотенцесушителя, наполненного жидким теплоносителем**



1. Убедитесь, что корпус, шнур и сетевая вилка электроТЭНа не имеют повреждений.
2. Использовать электрический ТЭН с повреждениями запрещено.
3. Подключайте электрический полотенцесушитель к сети с заземлением.
4. Электрический ТЭН предназначен для работы в жидком теплоносителе внутри корпуса полотенцесушителя.
5. Не подключайте электрический ТЭН к сети без погружения в жидкий теплоноситель.
6. Во время монтажа электрический ТЭН не подключать к сети.
7. Электрический ТЭН предназначен для работы в закрытой системе отопления.

# Порядок монтажа:

**Полотенцесушитель поставляется заполненным теплоносителем типа «антифриз».**

Полотенцесушитель на окончаниях вертикальных коллекторов имеет 4 заглушки. Верхняя часть – декоративная заглушка и декоративный воздухо-спускной клапан. Нижняя часть – декоративная хромированная заглушка и транспортировочная заглушка.

1. Установите полотенцесушитель вертикально на неподвижную поверхность транспортировочной заглушкой вверх.
2. Открутите транспортировочную заглушку с помощью гаечного ключа №22.
3. В освободившееся отверстие вставьте электроТЭН и закрутите его по резьбе гаечным ключом №22 до упора.
4. **ВНИМАНИЕ!** Не вкручивайте ТЭН, удерживая его за блок управления. Это приведет повреждению ТЭНа.
5. Установите блок управления лицевой стороной относительно лицевой части полотенцесушителя.
6. Установите заправленный электроТЭНом полотенцесушитель на стену строго блоком управления снизу.
7. **ВНИМАНИЕ!** Установка или включение полотенцесушителя допускается исключительно в положении «ТЭН снизу». В противном случае электроТЭН перегреется и выйдет из строя. Что не будет являться гарантийным случаем.
8. Не доливайте жидкость в корпус полотенцесушителя. Внутри конструкции должна быть воздушная пробка для безопасного расширения теплоносителя в процессе нагрева.
9. Не ставьте полотенцесушитель ТЭНом на пол.