



1. Выберите место для монтажа изделия и определите, где должен быть установлен настенный кронштейн. Убедитесь, что настенный кронштейн размещен ровно, для проверки можно использовать уровень. Сделайте разметку на стене.
2. Просверлите отверстия в отмеченных точках при помощи сверла 6 мм. Затем вставьте в отверстия дюбели и легкими ударами молотка вбейте их до упора.
3. Закрепите кронштейн на стене при помощи винтов, которые входят в комплект.
4. Убедитесь, что настенный кронштейн надежно зафиксирован. Поместите изделие на настенный кронштейн и затяните при помощи ключа.