

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №154-2

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЭКРАНОВ FRP

1 Экраны FRP "подрезаются" под размер ванны только на месте к уже установленной ванне. Соответственно первым шагом установки экрана из FRP будет примерка и "подрезка" экрана под размер ванны. Во избежание сколов делать "подрезку" экрана нужно строго с лицевой стороны предварительно наклеив на место реза малярный скотч. Разметка также наносится, для удобства непосредственно на скотч. Мы рекомендуем использовать для резки диск отрезной по металлу 125x1,2x22,23

Для работы вам понадобятся: уровень, рулетка, карандаш, малярный скотч, углошлифовальная («болгарка»), диск отрезной по металлу 125x1,2x22,23

2

Смочите салфетку ацетоном и тщательно протрите место установки бруска

Для работы вам понадобятся: ацетон, салфетка

3

Нанесите клей на брусок

Для работы вам понадобятся: бруски (входят в комплектацию), монтажный клей, пистолет для герметика

4

Тщательно прижмите брусок к поверхности

5

Дайте клею высохнуть в течение 24 часов

6

В месте стыковки экрана с бруском просверлите в экране отверстие, используя сверло Ø 5мм

Для работы вам понадобятся: дрель и сверло Ø 5мм

7



Возьмите саморез и установите на него шайбу с резьбой

Для работы вам понадобятся 3 комплекта: саморезы, шайбы, декоративные заглушки (все входит в комплектацию)

8

Ровно прижав экран к брусу, вкрутите саморез+шайбу в заранее подготовленное отверстие

Для работы вам понадобятся 3 комплекта: саморезы, шайбы, декоративные заглушки (входят в комплектацию) и шуруповерт

9

В направлении по часовой стрелке декоративную заглушку прикрутите к гайке с резьбой

Для работы вам понадобятся: декоративная заглушка (входит в комплектацию)