Благодарим Вас за выбор нашей продукции!





Инструкция по эксплуатации

- ◉ При необходимости вырезов в конструкции, необходимо изолировать места распила гидроизолирующими материалами.
- Не рекомендуется располагать мебель ближе 30см от сырых холодных стен, отопительных приборов и других источников тепла, а также избегать воздействия прямого попадания воды и солнечных лучей.
- ◉ Следует оберегать поверхность мебели и её конструктивные элементы от механических повреждений.
- При попадании на мебель растворителей, спирта, бензина, ацетона, щелочей и других агрессивных жидкостей, необходимо немедленно протереть поверхность сухой тряпкой.
- Температура воздуха в помещениях должна быть не ниже +10°С и не выше +40°С, относительная влажность 45% 90%.

 Существенное отклонение от указанного режима приводит к значительному ухудшению потребительских качеств, в частности к появлению трещин.
- Для сохранения первоначального блеска фасадов необходимо не допускать высыхания на них капель воды.
- Во избежание возникновения царапин на мебели и зеркальных элементах используйте специальные чистящие и полирующие средства.
- Резьбовые соединения необходимо периодически подтягивать (по мере надобности).
- Все пердметы мебели, в том числе умывальник, в обязательном порядке прикрепить к стене.
- Все электрооборудование предназначено для подключения к сети тока 220В/50Гц.
- Петли с доводичками принудительно не закрывать.
- Изделия устанавливать по уровню.

Условия гарантии

Условия гарантии и ответственности продавца определяются Законодательством РФ.

Гарантийные обязательства исполняются при предъявлении гарантийного талона, полностью заполненного Продавцом (все поля обязательны к заполнению).

Настоящая гарантия недействительна в случаях:

- если нарушена инструкция по эксплуатации;
- ◉ если повреждения вызваны стихийным бедствием, пожаром, бытовыми факторами;
- если имеются механические повреждения любых частей изделия;
- если изделие применялось не по прямому назначению;
- если изделие эксплуатировалось в условиях, для которых оно не предназначено;
- ◉ если изделие имеет следы постороннего вмешательства или была попытка самостоятельного ремонта;
- ◉ если повреждения (неисправность) возникли в результате неквалифицированного подключения к электросети;
- если перед покупкой товар не был проверен на наличие механических повреждений и отсутствие комплектующих в присутствии Продавца (Экспедитора).

Раковины, имеющие трещины или механические повреждения, возврату не подлежат.

Гарантия на замененные компоненты прекращаются вместе с гарантией на Изделие.

Изделие	Фирма продавец
Модель	Адрес продавца
	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Дата продажи	Подпись продавца




Инструкция по установке и демонтажу мебельных петель и регулировке навеса


Внимание! В случае неквалифицированно исполненной сборки возможно возникновение недостатков в изделиях (их элементах) и, как следствие, утрата права на гарантийное обслуживание.

Установка

1. Петля монтируется путем задвижения на установленный винт монтажной планки



2. Затягивается петля в результате вращения винта вправо до полного затягивания.





Демонтаж производится в обратном порядке

Регулировка наложения и расстояния от корпуса

1. Регулировка наложения производится с помощью вращения винта вправо (наложение двери уменьшается) и влево (наложение двери увеличивается)







Регулировка навеса

