


Кресло-качалка Leset

ДЭМИ







leset


2




20-30min






A M6x40  X12	B M6x25  X2	C  X1	D  X4	E  X4	F  X12
---	--	--	--	--	--

1




2








! Дорогие покупатели! Очень важно сначала наживить винт вручную и сделать пару оборотов, чтобы он правильно встал, и только потом затягивать шестигранником!

3



4





ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации в течение 2-х лет.

ГОСТ 19917-2014, 16371-2014

Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-РУ.РА04.В.34476/22 от 11.07.2022

ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Влажность

Рекомендуемая относительная влажность местонахождения мебели 40 – 60%.

Не следует поддерживать в течение продолжительного времени условия крайней влажности и (или) сухости, а тем более их периодической смены. С течением времени такие условия могут повлиять на целостность мебели и её части. Не размещайте вблизи сырых стен и предметов.

Агрессивные среды и абразивные материалы

Ни в коем случае не допускайте воздействие на мебель агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, растворителей и т.п.), содержащих такие жидкости продуктов и их паров. Подобные вещества и их соединения являются химически активными, реакция с ними может повлечь негативные последствия для Вас и Вашего имущества

Запах

От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течении 3 недель с момента сборки.

Для снижения интенсивности запаха рекомендуется протирать тканью, смоченной мягким моющим средством, вытирать чистой сухой тканью и проветривать помещение.

Уход за мебелью

Всегда содержите поверхности мебели в полной сухости. При необходимости, протирайте поверхности мебели сухой мягкой тканью (фланель, сукно, войлок и т.п.). Рекомендуется очищать мебель как можно скорее после того, как она испачкалась. Если Вы оставите загрязнение на некоторое время, то заметно повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений покрытия мебели или её частей. В случае стойких загрязнений рекомендуется использовать специальные очистители. Внимательно изучайте инструкцию моющего средства: средство должно подходить под тип покрытия Вашей мебели.

Недопустимо применение моющих средств, содержащих абразивные вещества. Недопустимо применение соды, стиральных порошков и прочих средств, не предназначенных для ухода за мебелью. Уход за поверхностями должен осуществляться специализированными моющими средствами.

Для устранения пыли с поверхностей мягких частей мебели используйте пылесос со специальными насадками для чистки мебели. Не размещайте и не перемещайте на поверхностях мебели предметы, имеющие острые углы, кромки, выступающие острые детали.

Эксплуатация

Нагрузка на мебель не должна превышать установленных производителем норм, указанных в конце инструкции по сборке. Не рекомендуется вставать на мебель, прыгать, подвергать повышенным динамическим нагрузкам.

При появлении скрипов в механизмах трансформации их следует смазывать специализированной смазкой.



Производитель: ООО "Мебель Импэкс Оптима"

Россия, Московская область, 141090, г.Королев, ул.Маяковского, дом 2, пом.28

+7 (495) 648-63-63, +7 (495) 646-12-34

www.mebel-impex.ru

info@mebel-impex.ru