Правила эксплуатации, ухода и эффективного использования столов

Стол перевозимый в условиях низких температур рекомендуется распаковать, быстро протереть сухой тканевой салфеткой и держать в сухом теплом помещении не менее трех часов.
Влажность в помещении не должна быть ниже 40% и выше 60%.
Рекомендуемая температура воздуха от + 10°С до +25°С. Внезапные перепады температуры могут серьёзно повредить стол или его части. Стол должна быть защищен от прямого попадания солнечных лучей и расположен на безопасном расстоянии от источников тепла, сырых и холодных стен.
При попадании влаги на стол, как можно скорее удалить ее с помощью мягкой салфетки и мыльного раствора.
При долговременном пребывании влаги на кромке столешницы может произойти разрушение клеевого слоя (отслоение кромки, пенки ПВХ), разбухание столешницы, а так же отслоение краски от стекла, самого стекла или пластика и т.д. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными мебельными плёнками, пластиком, стеклом, керамикой, следует сухой мягкой тканью. Протирать поверхность стеклянных столов, рекомендуется мягкой тканью или губкой, смоченным специальным средством.
Поверхность стола следует предохранять от ударов, соприкосновений с острыми предметами, агрессивными веществами (соды, щелочей, ацетона, спирта и т.д.), а так же от механических повреждений.
На поверхности не следует ставить горячие предметы (t 45°С, кухонная посуда, утюг и т.д.).
Рекомендуется использовать термоподставки.
В столе, имеющей крепление метизами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подкручивать их.
Перед эксплуатацией стол подлежит сборке, необходимо следовать инструкции по сборке.
Во избежании дефектов, сборку следует производить с помощью сборщиков мебельного салона, в котором приобреталась мебель. Допускается эксплуатация только на ровной поверхности.
В противном случае возникают внутренние натяжения, которые могут привести к разрушению конструкции.
Во избежание повреждения напольного покрытия, необходимо поднимать столы при перемещении, а не тащить их по напольному покрытию.

Условия гарантии: Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 19917-2014, ГОСТ 16371-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью. Гарантийный срок эксплуатации мебели 18 месяцев со дня продажи через торговую сеть. При покупке, покупатель обязан проверить внешний вид и комплектацию изделия. Претензии по данным показателям после приобретения продукции не принимаются. При обнаружении производственных дефектов, а также с претензиями по качеству следует обращаться в магазин, где приобретена мебель с обязательным приложением фотографии маркировочной этикетки изделия и заполненным гарантийным талоном.

Гарантийное обслуживание не производится: По дефектам, возникшим в случае нарушения потребителями правил транспортирования, сборки, условий эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью (естественного износа, небрежного обращения). При наличии следов сборки и эксплуатации мебели (следы от метизов, следы воздействия влаги, перегрева и т.п.) Дефекты, вызванные механическими, химическими, тепловыми и д.р. воздействиями и также образованные под влиянием агрессивных средств, красителей, загрязнений или воды.

Транспортировка мебели должна осуществляться только в упаковке предприятия-изготовителя, в ином случае претензии по качеству изделия не принимаются.

ВНИМАНИЕ! Допускаются незначительные изменения конструкции, не ухудшающие качество изделия.
В производстве используются материалы и комплектующие, ЛКМ и ткани нескольких видов и из различных регионов, каждый из которых может иметь свой оттенок. Ввиду этого, оттеночность изделия может отличатся от образцов и от партиии к партии. Данная особенность не является производственным дефектом изделия.

В столах допускается:
- слегка заметный разнотон стекла столешницы и вставок
- стекло OPTI может иметь заметный голубоватый оттенок (хим. состав стекла)
- цветопередача может отличатся от заявленных образцов
- габариты вставки и столешницы могут иметь допустимое отклонение до 1 мм.
- в столах с керамикой допускается технологический зазор до 3 мм между вставками

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия: _____
Характеристика: _____
Дата продажи: _____ Номер заказа: _____
Продавец (ФИО, подпись): _____
Адрес: _____

С условиями гарантии согласен. Претензий к внешнему виду, техническим характеристикам, цвету, габаритным размерам и комплектации не имею.

ФИО, дата, подпись покупателя: _____

EAC

AURORA HOME

Инструкция по сборке стола Рига

8 800 550 50 48
aurorahome.ru

ИНСТРУКЦИЯ

1 Распаковать изделие, проверить комплектацию поставки и внешний вид

Комплект поставки:

Столешница в сборе	1 шт
Опоры стола	4 шт
Болт шестигранный М8*16	8 шт

Стакан соединительный	1 шт
Гайка М8*16	8 шт

Шайба М8 увеличенная	8 шт
Опора регулируемая М8	4 шт

Подготовка к сборке:
- Упаковку сохранять до окончания сборки
- Сборка должна производится на ровном полу, покрытым тканью и бумагой
- Во избежание образования дефектов сборку рекомендуется производить сборщикам мебельного салона

2 Столешницу положить на мягкую ткань (если на столешнице присутствует защитная пленка ее необходимо снять).



3 Возьмите опору стола и соединительный стакан. Соедините поочередно стакан с опорами используя Гайки М8 и Шайбы М8 увел.





4 Установите собранные опоры и зафиксируйте с помощью Болта шестигранного М8*16, Гайки М8 и Шайбы М8 увел.



5 Прикрутить регулируемые опоры в назначенные отверстия опор. Переверните стол и отрегулируйте высоту. Проверьте надежность фиксации всех гаек. При необходимости подтяните крепление.



При попадании столешниц влаги, как можно скорее удалить ее с помощью мягкой салфетки и мыльного раствора. При долговременном пребывании влаги на кромке столешницы может произойти разрушение клеевого слоя, разбухание столешницы, а так же отслоение краски от стекла, самого стекла или пластика.