

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель/цвет:

Продавец:

Дата приобретения:

Магазин:

! Гарантийный срок на смесители составляет 10 лет с момента продажи. Дата продажи подтверждается полностью заполненным гарантийным талоном, подписанным покупателем и заверенным печатью торговой организации, в которой приобретен смеситель, и товарным кассовым чеком.

! **ВАЖНО** Без предъявления гарантийного талона, при его неправильном заполнении (отсутствие даты, модели, печати магазина) или отсутствии печати торгующей организации претензии к качеству не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

СРОКИ ГАРАНТИИ

10 лет: корпус

1 год: картридж и кран-букса, покрытие, сальники, прокладки, манжеты, гибкое соединение

Изготовлено по заказу:

ООО «Сантехника-Онлайн», 117638,
Россия, г. Москва, ул. Одесская, д. 2, пом. II,
ком. 14, эт. 10.

E-mail: service@stworki.ru

Телефон: 8 (800) 700-06-35

Производитель:

GUANDONG HUAYI PLUMBING FITTINGS INDUSTRY
CO.,LTD
Building 1, No. 60, Longstang Road (W), Shuikou Town,
529321, Kaiping City, Guangdong Province, China

Разработано в Финляндии с соблюдением
строгих стандартов качества на каждом этапе

STWORKI ПАСПОРТ

Смесители для раковины

ГАРАНТИЯ

10

лет

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор смесителей торговой марки STWORKI. Пожалуйста, внимательно изучите данные инструкции перед началом установки и эксплуатации изделия.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- смеситель
- комплект гибкой подводки (2 шт.)
- монтажный комплект
- паспорт изделия

1 **Примечание:** Комплектность может отличаться в зависимости от конкретной модели. Сверьтесь с упаковкой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Минимальное давление воды: 0.05 МПа
- Рекомендованное давление воды: 0.2 - 0.5 МПа
- Максимальное давление воды: 1.0 МПа
- Максимальная температура воды: 75 °С

1 **Не превышайте максимальное давление и температуру воды!**

1 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

Для очистки поверхности используйте только мягкие средства на мыльной основе или специальные средства для ухода за хромированными/ никелированными поверхностями.

После обработки тщательно смойте остатки средства водой и протрите изделие мягкой сухой тканью во избежание появления разводов и пятен

Регулярный уход снижает риск образования известкового налета и сохраняет внешний вид изделия.

Запрещается применять: абразивные чистящие средства (порошки, пасты, губки), средства, содержащие высокий процент кислоты (уксус, лимонная кислота – использовать с крайней осторожностью и немедленно смывать) или щелочи, растворители. Не используйте жесткие щетки или губки.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Смеситель для раковины предназначен для установки на столешницу или умывальник в ванной комнате и санузле. Изделие обеспечивает смешивание горячей и холодной воды, регулировку ее температуры и напора потока через излив. Аэратор формирует ровную, насыщенную воздухом струю, экономя воду и предотвращая разбрызгивание.

Использование только в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка любым видом транспорта с защитой от атмосферных осадков и механических повреждений.

Хранение: в сухих закрытых помещениях при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности не более 65%. Избегать прямого воздействия солнечных лучей и источников тепла.

Не хранить совместно с химически активными веществами.

Перед началом установки внимательно изучите инструкцию, прилагаемую к смесителю, и следуйте её рекомендациям. Если у вас нет опыта работы с водопроводными системами, рекомендуется обратиться к специалисту.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ СМЕСИТЕЛЯ:

1. Перекройте подачу воды, отключив систему водоснабжения.
2. Подсоедините гибкие подводки к патрубкам смесителя.
3. Важно! Завинчивайте гибкие подводки вручную, без использования инструментов и чрезмерных усилий — это предотвратит повреждение резьбы и уплотнителей.
4. Закрепите смеситель на сантехническом приборе (раковине, ванне и т. д.) с помощью крепёжных элементов, входящих в комплект.
5. Подсоедините гибкие шланги к системе водоснабжения: правый шланг — к подаче холодной воды, левый — к подаче горячей.
6. Рекомендуется подключать смеситель без установленного аэратора (его следует предварительно выкрутить) — это предотвратит его загрязнение при первом включении воды.
7. Откройте вентили водоснабжения, проверьте герметичность всех соединений при закрытом смесителе. При обнаружении подтёков аккуратно подтяните соединения и при необходимости обеспечьте дополнительную герметизацию.
8. Кратковременно откройте подачу горячей и холодной воды, затем снова перекройте её. После этого установите (вкрутите) аэратор на место.

Установка завершена. Смеситель готов к использованию.

ГАРАНТИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНА В СЛУЧАЯХ:

- возникновения дефектов, вызванных повреждениями при транспортировке смесителя после момента передачи покупателю;
- повреждений, возникших в процессе естественной эксплуатации смесителя (царапины, сколы и т. п.);
- воздействия химических, абразивных, а также иных веществ, не предусмотренных для ухода за данным изделием;
- возникновения недостатков, возникших вследствие образования известкового налета либо использования загрязненной воды;
- попадания внутрь инородных предметов и механических примесей размером выше установленных норм;
- возникновения дефектов по причинам, не зависящим от производителя (вследствие перепадов давления воды в водопроводных сетях, в результате стихийных бедствий, пожаров и т. п.).

Внешний вид и комплектность товара должны быть проверены покупателем в месте покупки при получении в присутствии продавца. Претензии по внешнему виду и комплектности смесителя после его приобретения покупателем не принимаются.