

ПАСПОРТ

(РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СТРЕМЯНОК ZALGER Арт.: 711-3, 711-4, 711-5, 711-6, 711-7, 711-8, 711-9, 711-10)

1 Перед началом работы со стремянкой:

Необходимо убедиться: позволяет ли Вам ваше здоровье использовать в работе стремянку? Некоторые факторы, определяющие состояние здоровья не совместимы с работой по использованию стремянки. Запрещено находиться на стремянке в состоянии алкогольного опьянения, а также принимать лекарственные препараты, приводящие к изменению физического состояния.

После того, как получите стремянку от поставщика, перед первым ее применением: проверьте состояние и функциональность всех конструктивных элементов стремянки. Визуально осмотрите стремянку на предмет наличия повреждений и убедитесь в начале рабочего дня в том, что на ней можно будет работать, соблюдая меры безопасности.

Стремянка поставляется в готовом виде и после удаления упаковки со стремянки можно приступить к ее эксплуатации.

2 Обслуживание и условия хранения:

Перед каждым использованием стремянки необходимо производить ее профилактический осмотр. В частности, необходимо проверить:

- Ступени на отсутствие деформации, механических повреждений и надежность их крепления;
- Боковые профили стремянки на отсутствие деформации и других механических повреждений;
- Надежность всех соединений и креплений;
- Наличие и уровень износа пластиковых ножек/заглушек на стремянке.

! Убедитесь, что стремянка пригодна для требуемого использования!

! Запрещено пользоваться поврежденной стремянкой/лестницей!

I. В случае загрязнения необходимо очистить стремянку от загрязнений любого рода, таких как: невысохшая краска, грязь, масло или снег.

II. При использовании стремянки на производстве, ее ремонт и обслуживание должны производиться обученным квалифицированным работником.

III. Перед началом использования стремянки необходимо оценить степень риска (опасности) в соответствии с Предписанием по обеспечению промышленной безопасности.

IV. Стремянка должна храниться в сухом, закрытом и защищенном от вредных воздействий помещении, не допуская условий конденсации влаги при температуре от 0°C до +40°C, вдали от отопительных приборов.


V. Стремянку можно чистить обычными моющими средствами, разбавленными теплой водой. Не допускается использовать агрессивные и абразивные чистящие средства.

VI. Стремянка изготовлена из безопасных материалов и предназначена для утилизации совместно с бытовым мусором.

3 Меры предосторожности при работе со стремянкой:



Максимально допустимая нагрузка на стремянку 120 кг. Не превышайте допустимую нагрузку на стремянку!



При раскрытии стремянки необходимо обеспечить ее полное раскрытие (максимальный угол раскрытия ножек)



Не допускается устанавливать и использовать стремянку на лестничных ступенях



Не работать со стремянкой на мокрой и/или скользкой поверхности



Не работать вблизи дверных проемов



На стремянке допускается работать только одному человеку



Не устанавливать и не работать со стремянкой на неровной поверхности



Запрещено применять стремянку в качестве моста (помоста)



При работе со стремянкой корпус туловища держать строго по середине между боковинами и обе ноги должны стоять на одной ступени. Не допускайте чрезмерного бокового давления на стремянку




Запрещено применять стремянку в качестве приставной лестницы



Стремянка не предназначена для игры. Держать вдали от детей

4 Техническая информация и рабочие характеристики:



МАХ нагрузка:
120 кг

3 ступ., Zalger, арт. 711-3	A=400 B=605	A=565 B=1010	A=1090 B=400	A=2320
4 ступ., Zalger, арт. 711-4	A=430 B=745	A=770 B=1220	A=1325 B=430	A=2520
5 ступ., Zalger, арт. 711-5	A=465 B=900	A=990 B=1460	A=1550 B=465	A=2740
6 ступ., Zalger, арт. 711-6	A=490 B=1035	A=1200 B=1660	A=1780 B=490	A=2950
7 ступ., Zalger, арт. 711-7	A=520 B=1185	A=1435 B=1880	A=2010 B=520	A=3190
8 ступ., Zalger, арт. 711-8	A=555 B=1325	A=1652 B=2100	A=2450 B=555	A=3400
9 ступ., Zalger, арт. 711-9	A=580 B=1475	A=1857 B=2310	A=2500 B=580	A=3612
10 ступ., Zalger, арт. 711-10	A=610 B=1595	A=2080 B=2550	A=2700 B=610	A=3835

ZALGER